sunstech

Car MP3 player FM transmitter

FMT110

1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.

2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.

3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

4. DO NOT insert any foreign objects into the device.

5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.

6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).

8. DO NOT use the device in the rain.

9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.

10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.

11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.

12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.

13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.

15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.

16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

1 Functions

- MP3 music player
  - Playing the audio file in car MP3 player, transmit audio through FM transmitter and with lyric function.
  - Playing the music from of a CD, MD, etc by line-in slot, and transmit the audio to car FM to listen music
  - Frequency modulator 87.5~108.0 MHZ.
  - LCD display blue light.
  - Keeping memory function under no power case, saving playing song and channel function
  - Getting power from car recharger slot directly
  - Repeat: One / Random / All
  - Support SD card, USB flash drives, and AUX-IN function

2 Unit contents

- FM transmitter
- User manual

3 Overviews

4 Operation

4.1 Listening music

(1) Please insert SD or MMC card, or USB flash disk with MP3 files into the player,

(2) Insert car MP3 player into car recharger slot

(3) Press " CH " and press " ◀◀ " or " ▶▶ " to choose the channel, the screen will display the channel frequency

(4) Adjusting car FM frequency to match the frequency of FM modulator.

4.2 Play/pause

Press" ▶/❙❙ "（PLAY/PAUSE）shortly to play or pause music， the screen will display the current channel frequency, the song's number, song's name etc.

4.3 Previous/V-

Press" ◀◀ "(PREV) to choose the previous song, and press and hold press " ◀◀ " to decrease volume

4.4 Next/V+

Press" ▶▶ "(PREV) to choose the next song, and press and hold press " ▶▶ " to increase volume.

4.5 AUX-IN

You can connect your mobile or any other electronic equipment which have AUX-OUT function to FM modulator with AV cable, then you can enjoy the music from mobile or any other electronic equipment via car speaker.

4.6 Change channel

Please press "CH" button first, then press" ◀◀ " or " ▶▶ " to change the channel. The player have set up full frequency (87.5——108.0) MHz in advance.

5 Specification

Item	Specification
Product size	119*45*18mm
Weight	28.7g
Power	12V DC power
Music format	MP3
Screen display	96*32
Color display	Blue

FM frequency transmitter	87.5~108.0 Mhz
SNR	85dB
Output Frequency Band	20HZ-20KHZ
Bit rate	32Kbps—256Kbps
USB / SD CARD	Up to 32 GB

Made in China

6 WARNING

The player only can play under power of 12V

1. Please dry it to use if the player have water or any liquid
2. The player will display the last channels frequency you play last time while you restart it
3. FM frequency have to the same with car MP3 player to keep playing music form cacophony
4. It's better to use the player long time continually to keep player long life.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriateuse. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection / recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2014/53/EU) - R&TTE
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 300 328 V1.8.1
EN 62479:2010
IEC 62321:2008
EN 14372:2004
EPA 3540:1996

Manufacturer's name:	**AFEX SUNS, S.A.**
Manufacturer's address:	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type of equipment:	**FM TRANSMITTER**
Trade:	**SUNSTECH**
Model no.:	**FMT110**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

(Signature)

Victor Planas Bas
(Full name)

Date: 23 - March - 2015

General Manager
(Position)

sunstech

Trasmisor FM y reproductor MP3 para automóvil

FMT110

1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.

2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.

3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.

4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.

6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.

9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.

10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.

11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de corriente corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

16. El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

1 Función:

- Reproductor MP3
  - Reproducir el archivo de audio en el reproductor MP3 del coche, transmitir audio a través del transmisor de FM con función de visualización de letras.
  - Reproducir la música desde un CD, MD, etc., a través de la ranura y transmitir el audio a la radio del coche para escuchar música
  - Modulador de frecuencia 87.5~108.0 MHZ.
  - Pantalla LCD con iluminación en azul.
  - Función de memoria sin necesidad de usuario avanzado, función de memorización de canciones reproducidas y emisoras
  - Obtención de potencia directamente desde la ranura del cargador delcoche
  - Repetir: Una/Aleatorio/Todas
  - Compatible con tarjeta SD, memoria USB y función AUX-IN

2 Contenido de la unidad

- Transmisor FM
- Instrucciones

3 Información general



4 Funcionamiento

4.1 Escuchar música

(1) Inserte una tarjeta SD o MMC, o una memoria USB con archivos MP3 en el reproductor,

(2) Introduzca el reproductor MP3 del coche en la ranura del cargador

(3) Pulse "CH" y pulse " ◀◀ " o " ▶▶ " para seleccionar la emisora; la pantalla mostrará la frecuencia dela emisora

(4) Ajustar la frecuencia FM del coche para coincidir con la frecuencia del modulador FM.

4.2 Play/pause

Pulse " ▶/❚❚ " (PLAY/PAUSE) para reproducir o pausar la música, la pantalla mostrará la frecuencia de la emisora actual, el número de pista, el nombre de la canción, etc.

4.3 Anterior/V-

Pulse " ◀◀ " (PREV) para seleccionar la canción anterior; mantenga pulsado " ◀◀ " para disminuir el volumen

4.4 Siguiente/V+

Pulse " ▶▶ " (PREV) para seleccionar la canción siguiente; mantenga pulsado " ▶▶ " para incrementar el volumen

4.5 AUX IN (toma auxiliar)

Puede conectar su teléfono móvil o cualquier otro equipo electrónico con función AUX-OUT al modulador FM con un cable AV y, a continuación, podrá disfrutar de la música de su móvil o cualquier otro equipo electrónico a través del altavoz del coche.

4.6 Cambiar de emisora

Pulse primero el botón "CH" y, a continuación, pulse " ◀◀ " o " ▶▶ " para cambiar de emisora. El reproductor tiene configurada toda la frecuencia (87.5-108.0) MHz por adelantado.

5 Especificación

Artículo	especificación
Tamaño del producto	119*45*18mm
Peso	28.7g
Alimentación	potencia 12V CC
Formato de música	MP3
Visor de la pantalla	96*32
Pantalla a color	Azul

Trasmisor de frecuencia FM	87.5~108.0 Mhz
SNR	85dB
Banda de frecuencia de salida	20HZ-20KHZ
Velocidad de transferencia	32Kbps–256Kbps
USB / tarjeta SD	Hasta 32 GB

Hecho en China

6 ADVERTENCIA

El reproductor solo puede reproducir con una potencia de 12V

1. Si el reproductor tiene agua o cualquier otro líquido, séquelo antes de usarlo
2. El reproductor mostrará las últimas emisoras reproducidas la última vez que se reinició
3. La frecuencia FM tiene que ser igual que la del reproductor MP3 del coche para reproducir correctamente la música
4. Es mejor utilizar el reproductor de manera continuada durante largos periodos de tiempo para mantener su vida útil durante más tiempo.

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas,actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto

(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con losdesperdicios domesticos.

Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios. En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. ! Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directive (2014/53/EU) - R&TTE
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 300 328 V1.8.1
EN 62479:2010
IEC 62321:2008
EN 14372:2004
EPA 3540:1996

Fabricante:	**AFEX SUNS, S.A.**
Dirección:	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Tipo de equipo:	**FM TRANSMITTER**
Marca:	**SUNSTECH**
Modelo.:	**FMT110**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

(Firma)

Víctor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 23 - Marzo - 2015

Director General
(Cargo)

sunstech

Lecteur MP3 de Voiture
FM transmetteur
FMT110

1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.

2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.

3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.

4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.

5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.

6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager. Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).

8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.

9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits électroniques.

10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales. Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.

11. PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.

13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.

14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.

15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.

16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.
NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.

17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.

18. APPAREIL ENFICHABLE :
La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

1 Fonctions:

- Lecturer de musique MP3
- Lecturer le fichier audio dans le lecteur MP3 de voiture, transmettre le son via transmetteur FM avec la fonction lyrique.
- Lecturer de la musique d'un CD, MD etc. par la fente line-in, et transmettre le son au FM de voiture pour écouter de la musique
- Régulateur de la fréquence 87.5~108.0 MHZ
- Lecteur LCD blue-ray
- Maintenir la fontion de mémoire sous cas inpuissant, sauvegader la chanson lecturée et la fonction de chaîne
- Obtenir de l'alimentation directement à partir de la pente du rechargeur de voiture
- Répéter : un/aléatoire/tout
- carte SD, flash lecteur USD et la fonction AUX-IN supportés

2 Contenu de l'unité

- FM transmetteur
- Manual d'utilisation

3 Vue d'ensemble



4 Operation

4.1 Lecture de la musique Listening music

(1) Veuillerz inserer une carte SD/MMC, ou un disque flash USB avec des fichiers MP3,dans le lecteur.

(2) Inserer le lecteur MP3 de voiture dans la fente du rechargeur de voiture.

(3) Appuyer sur"CH" puis appuyer sur" ◀◀ "ou " ▶▶ " pour selectionner la chaine, l'ecran apparaitra la fréquence de la chaîne.

(4) Réguler la fréquence FM de voiture pour s'assortir avec la fréquence du régulateur FM.

4.2 Play/pause

Appuyer rapidement sur" ▶/❙❙"(LESTURE/PAUSE) pour lecturer ou faire pauser la musique, l'écran affichera la fréquence de chaine actuelle, le numéro de la chanson, le nom de la chanson etc.

4.3 Previous/V-

Appuyer sur " ◀◀ "(PREV) pour sélectionner la chanson précédente, et appuyer et maintenir pour diminuer le volume.

4.4 Next/V+

Appuyer sur " ▶▶ " (PREV) pour sélectionner la chanson suivante, et appuyer et maintenir pour augmenter le volume.

4.5 AUX-IN

Vous pouvez connecter votre téléphone mobile ou n'importe quels équipements électroniques que procède la fonction AUX-OUT pour la fonction de régulateur FM avec le cable AV, en suite vous pouvez profiter de la musique du téléphone mobile ou n'importe quels équipements électroniques via haut-parleur de voiture.

4.6 Changement de la chaîne

S'il vous plait appuyer premièrement sur le bouton "CH", puis appuyer sur " ◀◀ "ou" ▶▶ " pour changer la chaîne. Le lecteur a fondé de la chaîne entière (87.5-—108.0) MHz en advance.

5 Caractéristiques

Termes	Caractéristiques
Dimension du produit	119*45*18mm
Poids	28.7g
Puissance	Puissance 12V DC
Format de musique	MP3
Ecran de lecture	96*32
Couleur de lecture	Bleu

Couleur de lecture	Bleu
Transmetteur de FM fréquence	87.5~108.0 Mhz
SNR	85dB
Bande de Frequence de sortie	20HZ-20KHZ
Taux Bit	32Kbps–256Kbps
Carte USB / SD	Jusqu'à 32 GB

Fabriqué en Chine

6 AVERTISSEMENT

Le lecteur ne fonctionne que sous la puissance 12V

1. Veuillez sécher le lecteur si il est mouillé par l'eau ou autres liquids.
2. Le lecteur lecturera la derniere chaîne que vous avez lecturé la dernière fois quand vous le demmarrez.
3. La fréquence FM doit être le m même que le lecteur MP3 de voiture afin de lecturer de la musique par cacophonie.
4. Il est mieux d'utiliser le lecteur en continu pour long temps dans le but de maintenir la longue vie du lecteur.

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, unemauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonnemaintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par lamarque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sontutilisées de manière inappropriée.
  Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produitspar des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traités séparément des déchets ménagers.
Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons!

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2014/53/EU) - R&TTE
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 300 328 V1.8.1
EN 62479:2010
IEC 62321:2008
EN 14372:2004
EPA 3540:1996

Nom du fabricant :	**AFEX SUNS, S.A.**
Adresse du fabricant :	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type d'équipement :	**FM TRANSMITTER**
Marque Commerciale :	**SUNSTECH**
Modèle n° :	**FMT110**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

(Signature)

Victor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 20 Mars 2015

Directeur général
(Fonction)

sunstech

Transmissor FM e leitor MP3 para automóvel

FMT110

1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.

3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.

5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.

6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40º C (104º F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20ºC (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8. NÃO use o aparelho à chuva.

9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.

10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.

11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.

13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.

15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.

16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.
NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL:
a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

1 Função:

• Leitor MP3

– Reproduzir o ficheiro de áudio no leitor MP3 do automóvel, transmitir áudio através do transmissor de FM com função de visualização de letras.

– Reproduzir a música a partir de um CD, MD, etc., através da ranhura e transmitir o áudio para o rádio do automóvel para ouvir música

– Modulador de frequência 87.5~108.0 MHZ.

– Ecrã LCD com iluminação em azul.

– Função de memória sem necessidade de utilizador avançado, função de memorização de canções reproduzidas e emissoras

– Obtenção de potência diretamente da ranhura do carregador do carro

– Repetir: Uma/Aleatório/Todas

– Compatível com cartão SD, memória USB e função AUX-IN

2 Conteúdo da unidade

• Transmissor FM

• Manual do utilizador

3 Informação geral

4 Funcionamento

4.1 Escutar música

(1) Inserir um cartão SD ou MMC, ou uma memória USB com ficheiros MP3 no leitor,

(2) Introduza o leitor MP3 do carro na ranhura do carregador

(3) Prima "CH" e prima " ◀◀ " ou " ▶▶ " para selecionar a emissora; o ecrã mostrará a frequência da emissora

(4) Ajustar a frequência FM do carro para coincidir com a frequência do modulador FM.

4.2 Reproduzir/Pausa

Prima " ▶/❙❙ " (PLAY/PAUSE) para reproduzir ou parar a música, o ecrã mostrará a frequência da emissora atual, o número da pista, o nomeda canção, etc.

4.3 Anterior/V-

Prima " ◀◀ " (PREV) para selecionar a canção anterior; mantenha carregado " ◀◀ " para diminuir o volume

4.4 Seguinte/V+

Prima " ▶▶ " (PREV) para selecionar a canção seguinte; mantenha carregado " ▶▶ " para aumentar o volume

4.5 AUX IN

Pode ligar o seu telemóvel ou qualquer outro equipamento eletrónico com função AUX-OUT ao modulador FM com um cabo AV e, em seguida, poderá desfrutar da música de seu telemóvel ou qualquer outro equipamento eletrónico através do altifalante do carro.

4.6 Mudar de emissora

Prima primeiro o botão "CH" e, em seguida, prima " ◀◀ " ou " ▶▶ " para mudar de emissora. O leitor tem configurada toda a frequência (87.5-108.0) MHz antecipadamente.

5 Especificação

Elemento	especificação
Dimensões do produto	119*45*18mm
Peso	28.7g
Ligação	potência 12V CC
Formato da música	MP3
Visor do ecrã	96*32
Ecrã a cores	Azul

Transmissor de frequência FM	87.5~108.0 Mhz
SNR	85dB
Banda de frequência de saída	20HZ-20KHZ
Velocidade de transferência	32Kbps—256Kbps
USB / cartão SD	Até 32 GB

Fabricado em China

6 ADVERTÊNCIA

O leitor apenas pode reproduzir com uma potência de 12V

1. Se o leitor tem água o qualquer outro líquido, seque-o antes de usar
2. O leitor mostrará as últimas emissoras reproduzidas na última vez que se reiniciou
3. A frequência FM tem de ser igual que a do leitor MP3 do carro para reproduzir corretamente a música
4. É melhor utilizar o leitor de forma continuada durante longos períodos de tempo para manter a sua vida útil durante mais tempo.

Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação oucolocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações desoftware que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou porum uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas deassistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/validea aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE). Seu produto foi projetado e fabricado com materiales de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, nofim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico. Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados paraprodutos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directive (2014/53/EU) - R&TTE
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 300 328 V1.8.1
EN 62479:2010
IEC 62321:2008
EN 14372:2004
EPA 3540:1996

Nome do fabricante:	**AFEX SUNS, S.A.**
Endereço do fabricante:	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**
Tipo de equipamento:	**FM TRANSMITTER**
Comércio:	**SUNSTECH**
Modelo n.º:	**FMT110**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

(Assinatura)

Víctor Planas Bas
(Nome completo)

Data: 20 - Março - 2015

Diretor-Geral
(Cargo)